







Kirjekuoret



Ikkunan koko ja paikka

Ikkunan paikka määritetään niin, että kuoren läppä on ylöspäin

A = ikkunan paikka vasemmalta
B = ikkunan paikka ylhäältä